

## Byte av fläkthjul på Jape Fasadfläkt STD och Jape Radialfläkt 80 mm

Radialfläkt, ebm-papst g2s097-db

### ***Så här byter du fläkten:***

1. Bryt strömmen.
2. Skruva bort de fyra skruvarna som håller locket på fasadfläkten. (Gäller ej Jape Radialfläkt)
3. Lossa de tre elkablarna i kopplingsplinten som kommer från fläkten.
4. Ta bort bakstycket med fläkthjulet från fläkthuset genom att skruva bort de tre skruvarna.
5. Gör samma sak på ersättningsfläkten.
6. Montera det nya bakstycket/fläkthjul i fläkthuset. Skruva i de tre skruvarna.
7. Koppla elkablarna i kopplingsplinten. L: svart, N: svart, jord: gul/grön.\*
8. Slå på strömmen och testa att den nya fläkten fungerar.
9. Återmontera fasadfläktens lock med fyra skruvar. (Gäller ej Jape Radialfläkt)

\*På äldre modeller av fläkten kan färgerna på kablarna vara: L: brun och N: blå. Den nya ersättningsfläkten har 2 svarta kablar. Det har alltså ingen betydelse vilken ordning de ansluts till L och N i kopplingsplinten.

### **Viktig information i samband med elinstallationer**

Man får utan behörighet byta ut el-komponenter såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag samt strömbrytare i fast installation om man säkert vet hur man ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. ***Nyinstallation eller utökning av befintlig installation får endast utföras av behörig elinstallatör, dvs. att montera fasta el-komponenter i eller på väggar och tak.***